

Udskiftningskassette bliver anvendt når gummiet på gulvskraber er beskidt. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de 2 gummilæber. Gummiet kan aftages.