

Udskiftningskassette bliver anvendt når gummiets på gulvskraberens er beskidt. Hyppig vask hindrer, at der kommer bakterier mellem de 2 gummilæber. Gummiets kan aftages.