

Bakkerne fungerer med alle typer fødevarer, og kan desuden også forsegles eller lukkes med låg. For at forlænge holdbarheden er det muligt at pakke bakkerne i en beskyttende atmosfære. Bakkerne kan anvendes i mikrobølgeovn, køleskab eller fryser (-20C til +120C).