

Bakkerne fungerer med alle typer fødevarer både varme og kolde. Bakken kan desuden også forsegles eller lukkes med låg. For at forlænge holdbarheden er det muligt at pakke bakkerne i en beskyttende atmosfære. Bakken kan anvendes i mikrobølgeovn, fryser eller køleskab (-20C til +120C).