

Disse bakker har samme form som en tallerken, så de kan bruges direkte ved middagsbordet. Bakken er udstyret med håndtag, så den bliver nemmere at håndtere. Bakken kan forsegles med forseglingsfilm, eller man kan lukke dem med låg. For at forlænge holdbarheden, er bakkerne velegnede til pakning i en beskyttende atmosfære. Bakkerne kan sættes i både fryser, køleskab eller mikrobølgeovn.